

Exposure 1010

CD-проигрыватель

Краткое руководство пользователя

Благодарим вас за покупку CD проигрывателя Exposure 1010.

Перед использованием

Комплект поставки

Проигрыватель CD Exposure 1010

Сетевой шнур

Системный пульт дистанционного управления Exposure HS-102 (элементы питания в комплект не входят)

Примите во внимание, что новому аппарату может потребоваться до 48 часов работы для достижения заявленных характеристик. В дальнейшем необходимое для этого время составит приблизительно 30 минут.

1. Установка

- a) Вставьте сетевой шнур в гнездо питания аппарата.
- b) Вставьте вилку шнура питания в стенную розетку. Запрещается включать аппарат до выполнения всех соединений.

2. Подключение усилителя

Аппарат оборудован как аналоговым, так и цифровым аудиовыходом.

Для подключения используйте выбранный вами кабель. Аудиокабели в комплект поставки не входят.

Проигрыватель CD Exposure 1010: вид сзади

Аналоговый выход

- ▲ Соедините штекеры RCA с линейным входом усилителя.
- ▲ Убедитесь, что правый и левый каналы подключены правильно (правый канал обозначен красным цветом).

3. Эксплуатация

Убедитесь, что на вашем усилителе установлена минимальная громкость.

Проигрыватель CD Exposure 1010: вид спереди

Нажмите на кнопку «POWER».

Загорится светодиодный индикатор.

Включится дисплей.

4. Органы управления

Open	Служит для открытия и закрытия лотка аппарата.
Stop	Служит для остановки воспроизведения.
Play/Pause	Служит для запуска воспроизведения. Нажмите эту кнопку для того чтобы приостановить воспроизведение. Снова нажмите эту кнопку для того чтобы продолжить воспроизведение.
 <<	Служит для перехода к предыдущей дорожке.
>> 	Служит для перехода к следующей дорожке.
Display	Служит для управления дисплеем. После нажатия этой кнопки дисплей выключится; в дальнейшем нажатия любых других кнопок будут включать дисплей на короткое время. Повторное нажатие этой кнопки снова включит дисплей.

5. Пульт дистанционного управления

Перед использованием ПДУ для управления аппаратом необходимо нажать на ПДУ кнопку «CD» черного цвета.

TIME	Служит для отображения оставшегося времени воспроизведения дорожки.
DISPLAY	Служит для управления дисплеем. После нажатия этой кнопки дисплей выключится; в дальнейшем нажатия любых других кнопок будут включать дисплей на короткое время. Повторное нажатие этой кнопки снова включит дисплей.
OPEN	Служит для открытия и закрытия лотка аппарата.

RANDOM	Служит для воспроизведения дорожек в случайном порядке.
RPT	Служит для повторного воспроизведения дорожки или диска.
PAUSE	Служит для приостановки воспроизведения. Для того чтобы продолжить воспроизведение, снова нажмите эту кнопку, или нажмите кнопку «PLAY».
PLAY	Служит для запуска воспроизведения.
STOP	Служит для остановки воспроизведения.
PREV	Служит для перехода к предыдущей дорожке.
NEXT	Служит для перехода к следующей дорожке.
<SEARCH>	Нажмите и удерживайте кнопку <<< для перемотки назад. Нажмите и удерживайте кнопку >>> для перемотки вперед.

Инструкции по безопасности

Неправильная установка аппарата или использование его не по назначению может привести к травмам вследствие поражения электрическим током.

- ▲ Убедитесь, что напряжение в сети соответствует маркировке на задней панели аппарата. При необходимости эксплуатации аппарата в другой стране проконсультируйтесь с компанией Exposure Electronics.
- ▲ Убедитесь что комплектный шнур питания подходит к вашей розетке. В противном случае немедленно свяжитесь с дилером.
- ▲ Аппарат оборудован сетевым предохранителем, встроенным в гнездо питания ИЕС на задней панели. Предохранитель доступен для замены пользователем.
- ▲ Номинальный ток срабатывания предохранителя — 630 мА.

- ⤴ Запрещается эксплуатация незаземленного аппарата.
- ⤴ Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.
- ⤴ Отключайте аппарат от сети, если вы не используете его в течение длительного времени.
- ⤴ Не открывайте корпус аппарата. В аппарате нет деталей, которые могут обслуживаться пользователем.
- ⤴ Всегда устанавливайте минимальную громкость на усилителе перед тем как включить или выключить аппарат.
- ⤴ Убедитесь что аппарат выключен перед выполнением любых соединений.

Меры предосторожности

Соблюдайте следующие меры предосторожности для длительной и бесперебойной работы аппарата:

- ⤴ Не наклеивайте на компакт-диски ярлыков и наклеек.
- ⤴ Не пишите на компакт-дисках.
- ⤴ Не допускайте контакта поверхности компакт-дисков с растворителями или абразивными веществами.
- ⤴ Не снимайте крышку аппарата и не разбирайте его.
- ⤴ Не допускайте попадания жидкости на аппарат. Не помещайте на корпус аппарата сосуды с жидкостью, такие как вазы.
- ⤴ Не используйте аппарат в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания жидкости внутрь аппарата.
- ⤴ Запрещается эксплуатация аппарата без предохранителя или с предохранителем, имеющим номинальный ток срабатывания, отличающийся от указанного.
- ⤴ Не допускайте контакта корпуса аппарата с растворителями или абразивными веществами.

Невыполнение данных мер предосторожности может привести к лишению вас гарантии.

Технические характеристики

Выходной уровень	2 Vrms
Диапазон частот	20 Гц — 20 кГц (± 0,03 дБ)
Коэффициент гармонических искажений	< 0,008%, 20 Гц — 20 кГц, 0 dBFs
Отношение сигнал-шум	> 100 dBA
Цифровой выход	Оптический разъем Toslink
Питание	~ 220/240 В, 50 Гц
Потребляемая мощность	< 25 ВА
Габариты (Ш × В × Г)	440 × 90 × 300 мм
Масса без упаковки	5 кг
Масса с упаковкой	7 кг

Условия гарантии компании Exposure

1. Компания Exposure предоставляет вам право на БЕСПЛАТНЫЙ ремонт аппарата в течение трех (3) лет с даты покупки.
2. Гарантия распространяется только на аппараты, приобретенные у авторизованного дилера компании Exposure, зарегистрированного у авторизованного дистрибьютора

- компании Exposure в вашей стране пребывания.
3. Гарантия не распространяется на неисправности аппарата, возникшие вследствие несчастного случая, использования аппарата не по назначению, естественного износа, небрежного обращения, а также вследствие модификации и/или ремонта аппарата или замены любых его частей неуполномоченными на то лицами. Гарантия также не распространяется на ущерб или утерю, произошедшие во время транспортировки аппарата от лица или к лицу, воспользовавшемуся правом на гарантийный ремонт.
 4. Гарантия покрывает стоимость ремонта и запасных частей в течение трех (3) лет с даты покупки. Пожалуйста, сохраните оригинал чека, подтверждающего факт покупки аппарата и дату покупки. Право на гарантийный ремонт предоставляется только лицу, купившему аппарат, и не может быть передано другим лицам.

Порядок предоставления гарантийного ремонта

1. Аппарат в упаковке следует вернуть дилеру, у которого он был приобретен, либо непосредственно местному дистрибьютору. К аппарату следует приложить доказательство покупки или копию кассового чека с датой покупки.
2. При необходимости доставки аппарата следует воспользоваться услугами курьерской службы. Высылать аппарат почтой запрещается. Оплата доставки осуществляется покупателем.
3. Компания не несет ответственности за аппарат во время его доставки. Покупателю рекомендуется застраховать аппарат от ущерба или утери во время доставки.
4. Гарантийный ремонт осуществляется только при предъявлении гарантийного талона.
5. При обнаружении изменения или подделки гарантийного талона или серийного номера аппарата, покупатель лишается права на гарантийный ремонт.
6. Дилер или дистрибьютор уведомит покупателя о завершении ремонта. Покупатель должен забрать отремонтированный аппарат в течение 14 дней с даты уведомления, в противном случае Компания оставляет за собой право взыскать с покупателя стоимость хранения.
7. Компания оставляет за собой право утилизировать аппарат без компенсации покупателю по истечении 90 дней с даты уведомления любым подходящим способом.