



РУССКИЙ

① КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ

- | | |
|--|--|
| <p>I. ВКЛ./ВЫКЛ. ПИТАНИЯ
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд</p> <p>II. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
Нажмите один раз</p> <p>III. ПЕРЕХОД ВПЕРЕД/НАЗАД
Нажмите вправо или влево</p> <p>IV. БЫСТРАЯ ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД/НАЗАД
Нажмите вправо или влево и удерживайте</p> | <p>V. УВЕЛИЧЕНИЕ/УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
Нажмите вверх или вниз</p> <p>VI. ОТВЕТ НА ЗВОНОК ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА
Нажмите один раз</p> <p>VII. ОТКЛОНЕНИЕ ВХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА
Нажмите 2 раза</p> <p>VIII. СОПРЯЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ ПО BLUETOOTH
Нажмите и удерживайте в течение 4 секунд</p> <p>IX. АКТИВАЦИЯ ГОЛОСОВОГО АССИСТЕНТА
Нажмите 2 раза</p> |
|--|--|

② ЗАРЯДКА

Для зарядки аккумулятора положите правый наушник на беспроводное зарядное устройство лицевой стороной вниз или подключите наушники к источнику питания через входящий в комплект USB-кабель.

③ ИНДИКАТОР СОСТОЯНИЯ

Индикатор состояния показывает уровень заряда аккумулятора в процессе зарядки, изменяясь от красного до оранжевого, а затем до зеленого (от 0% до 100%). В режиме сопряжения по Bluetooth он мигает синим, а при постановке на паузу или поиске устройства — белым. При воспроизведении индикатор состояния непрерывно горит белым цветом.

④ РАЗЪЕМ ВХОД/ВЫХОД 3,5 ММ

Разделите удовольствие от музыки, подключив еще одну пару наушников к разъему.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

01. Нажмите и удерживайте кнопку управления до тех пор, пока светодиодный индикатор не начнет мигать синим цветом.
02. Выберите в списке Bluetooth® своего устройства Major IV.