



English
TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector

Direct code set up

Example: To set up the ONE FOR ALL for your television:
1. Find the code for your device in the Code List. Codes are listed by device type and brand name. The most popular code is listed first. **Make sure your device is switched on (not on standby).**

- Press and hold down the **MAGIC** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
- Enter your **(five-digit device code)** using the number keys. The red LED will blink twice.
- Now, aim the ONE FOR ALL at your device and **press POWER** if your device switches off, the **ONE FOR ALL is ready to operate your device.**

If your device does not respond to the ONE FOR ALL after you have tried all the codes listed for your brand, try searching for your code. The Search Method allows you to find the code for your device by scanning through all the codes contained in the memory of the ONE FOR ALL. The Search Method may also work if your brand is not listed at all.

The Search Method

- Example: To search for your TV code:**
- Switch on your television (not on standby) and aim your ONE FOR ALL at your TV.
 - Press and hold down the **MAGIC** key until the red LED underneath the POWER key blinks twice (the red LED will blink once then twice).
 - Press **9 9 1**. The red LED will blink twice.
 - Next, press **POWER**.
 - Aim the ONE FOR ALL at your Television. Now press **CH+** over and over, until your Television turns off.
 - everytime you press the CH+ key the ONE FOR ALL will send out a POWER signal from the next code contained in the memory.
 - You may have to press this key many times (up to 150 times) so please be patient.
 - As soon as your television turns off, press the **MAGIC** key to store the code.

Deutsch
TV : Fernsehgerät/LCD/Plasma/Projektor/Rückprojektor

Direkte Codeeinrichtung

Beispiel: Einrichten der ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts:
1. Ermitteln Sie den Code für Ihr Gerät im Codeverzeichnis. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Die häufigsten Codes sind zuerst aufgeführt. **Achten Sie darauf, dass Ihr Gerät eingeschaltet ist (nicht in Standby).**

- Drücken und halten Sie die Taste **MAGIC** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
- Drücken Sie mit den Zifferntasten den **fünfstelligen Gerätecode** ein. Die LED blinkt zweimal.
- Geben Sie mit den Zifferntasten den **fünfstelligen Gerätecode** ein. Die LED blinkt zweimal.
- Richten Sie jetzt die ONE FOR ALL auf das Gerät und drücken Sie **POWER**. **Wenn das Gerät abschaltet, ist die ONE FOR ALL für die Bedienung Ihres Fernsehgeräts bereit.**

Wenn Ihr Gerät nicht auf die ONE FOR ALL reagiert, nachdem Sie alle für Ihre Marke aufgeführten Codes ausprobiert haben, versuchen Sie mit der Suchmethode. Mit der Suchmethode können Sie den Code für Ihr Gerät herausfinden, in dem Sie alle Codes durchsuchen, die im Speicher der ONE FOR ALL enthalten sind. Die Suchmethode funktioniert auch, wenn Ihre Marke überhaupt nicht aufgeführt ist.

Die Suchmethode

- Beispiel: Suche nach Ihrem TV-Code:**
- Schalten Sie bitte Ihr Fernseher ein und richten Sie die ONE FOR ALL auf das Gerät.
 - Drücken und halten Sie die Taste **MAGIC** gedrückt, bis die rote LED unter der POWER-Taste zweimal blinkt (die rote LED blinkt einmal, dann zweimal).
 - Drücken Sie **9 9 1**. Die rote LED blinkt zweimal.
 - Drücken Sie dann **POWER**.
 - Richten Sie die ONE FOR ALL auf Ihr Gerät. Drücken Sie jetzt immer wieder **CH+**, bis z.B. Ihr Fernsehgerät abschaltet.
 - *Jedes Mal, wenn Sie die CH+ Taste drücken, sendet die ONE FOR ALL ein POWER-Signal aus dem nächsten Code im Speicher.*
 - *Möglicherweise müssen Sie die Taste sehr oft drücken (bis zu 150 Mal); haben Sie also bitte Geduld.*
 - Wenn Ihr Fernsehgerät ausschaltet, drücken Sie die Taste **MAGIC**, um den Code zu speichern.

Français
TV : Téléviseur à cristaux liquides/plasma/projeteur rétroprojecteur

Configuration des codes directs

Exemple : Configuration de la ONE FOR ALL pour votre téléviseur :
1. Trouvez le code de votre appareil dans la liste des codes. Les codes sont listés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus utilisé est présenté en premier. **Vérifiez que votre appareil est allumé (et non en veille).**

- Enfoncez et maintenez la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Enfoncez et maintenez la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
- Saisissez votre code d'appareil à cinq chiffres avec les touches numériques. La DEL clignote deux fois.
- Pointez à présent la ONE FOR ALL vers votre appareil et appuyez sur **POWER**. **Si votre appareil éteint, la ONE FOR ALL est prête à le piloter.**

Si votre appareil ne répond pas à la ONE FOR ALL après avoir essayé tous les codes listés pour votre marque, essayez de rechercher votre code. La méthode de recherche vous permet de trouver le code pour votre appareil en balayant tous les codes contenus dans la mémoire de la ONE FOR ALL. La méthode de recherche peut également fonctionner si votre marque n'est pas listée du tout.

La méthode de recherche

- Exemple : recherche du code de votre téléviseur :**
- Allumez votre téléviseur (pas en veille) et pointez votre ONE FOR ALL vers lui.
 - Enfoncez et maintenez la touche **MAGIC** jusqu'à ce que la DEL rouge sous la touche POWER clignote deux fois (la DEL rouge clignote une fois puis deux fois).
 - Appuyez sur **9 9 1**. La DEL rouge clignote deux fois.
 - Appuyez ensuite sur **POWER**.
 - Pointez la ONE FOR ALL vers votre appareil. Appuyez maintenant sur **CH+** à plusieurs reprises, jusqu'à ce que, p. ex., votre téléviseur s'éteigne.
 - *Chaque fois que vous appuyez sur la touche CH+, la ONE FOR ALL envoie un signal POWER du code suivant en mémoire.*
 - *Il est possible que vous ayez à appuyer de nombreuses fois sur cette touche (jusqu'à 150 fois), soyez donc patient.*
 - Dès que votre téléviseur s'éteint, appuyez sur **MAGIC** pour mémoriser le code.

Español
TV : Televisión / LCD / Plasma / Proyector / Retroproyector

Configuración del código directo

Ejemplo: Para configurar el ONE FOR ALL para a televisión:
1. Busque el código de su aparato en la lista de códigos. Los códigos aparecen por tipo de aparato y nombre de la marca. Los más comunes están en primer lugar. **Asegúrese de que el aparato esté conectado (no en espera "standby").**

- Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez y luego dos).
- Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez y luego dos).
- Introduzca el código de cinco dígitos utilizando las teclas numéricas. El LED parpadeará dos veces.
- Ahora, apunte el ONE FOR ALL hacia el aparato y pulse **POWER**, si el aparato se apaga, el **ONE FOR ALL está listo para activarlo.**

Si su aparato no responde al ONE FOR ALL una vez que lo haya intentado con todos los códigos de la lista pertenecientes a la misma marca, intente buscarlo. El Método de búsqueda le permite buscar el código de su aparato explorando todos los códigos contenidos en la memoria del ONE FOR ALL. El Método de búsqueda puede utilizarse también aunque su marca no esté en la lista.

El Método de búsqueda

- Ejemplo: búsqueda de un código de TV:**
- Encienda el televisor (no en espera "standby") y apunte con el ONE FOR ALL hacia el aparato.
 - Pulse y mantenga pulsada la tecla **MAGIC** hasta que el LED rojo debajo de la tecla POWER parpadee dos veces (el LED rojo parpadeará una vez primero, y a continuación dos).
 - Pulse **9 9 1**. El LED rojo parpadeará dos veces.
 - A continuación, pulse **POWER**.
 - Apunte con el ONE FOR ALL al aparato y pulse CH+ una y otra vez hasta que la televisión (en este caso) se apague.
 - *Cada vez que pulse la tecla CH+ el ONE FOR ALL enviará una señal del siguiente código contenido en la memoria.*
 - *Es posible que tenga que pulsar esta tecla muchas veces (hasta 150) por lo que le rogamos que sea paciente.*
 - Tan pronto como el televisor se apague, pulse la tecla **MAGIC** para almacenar el código.

Português
TV : Televisor / LCD / Plasma / Projeto / Retroprojeto

Programação directa de códigos

Exemplo: Para programar o ONE FOR ALL para o seu televisor:
1. Procure o código do seu aparelho na lista de Códigos. Os códigos encontram-se listados por tipo de aparelho e marca. O código mais comum está listado em primeiro lugar. **Assegure-se de que o seu aparelho está ligado (não em posição standby).**

- Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
- Introduza o seu código de cinco dígitos usando as teclas de números. O LED piscará duas vezes.
- Em seguida, aponte o ONE FOR ALL para o aparelho e pressione **POWER**. Se o aparelho se desligar, o **ONE FOR ALL está preparado para comandar o aparelho.**

Se o seu aparelho não responder ao ONE FOR ALL, após ter tentado todos os códigos listados para a sua marca, tente procurar o seu código. O Método de Busca permite-lhe encontrar o código do seu aparelho procurando por todos os códigos contidos no ONE FOR ALL. O Método de Busca pode também funcionar se a sua marca não estiver indicada na lista.

O Método de Busca

- Exemplo: Para procurar o código do seu televisor:**
- Ligue o seu televisor (não na posição standby) e aponte o ONE FOR ALL para o seu televisor.
 - Pressione e mantenha pressionada a tecla **MAGIC** até que o LED vermelho localizado abaixo da tecla POWER pisque duas vezes (o LED vermelho pisca uma vez e depois duas vezes).
 - Pressione **9 9 1**. O LED vermelho piscará duas vezes.
 - A seguir, pressione **POWER**.
 - Aponte o ONE FOR ALL ao seu Dispositivo. Agora prima **CH+** diversas vezes, até a sua ex. Televisão se desligar.
 - *Cada vez que premir a tecla CH+ o ONE FOR ALL emitirá um sinal POWER do próximo código contido na memória.*
 - *Potrebbe essere necessario premere questo tasto molte volte (fino a 150) pertanto si prega di avere pazienza.*
 - Quando o seu televisor se desligar, pressione a tecla **MAGIC** para guardar o código.

Italiano
TV : Televisore / LCD / Plasma / Proiettore / Retroproiettore

Impostazione con codice diretto

Esempio: Come impostare ONE FOR ALL per il televisore:
1. Individuare il codice dell'apparecchio nell'elenco dei codici. I codici sono suddivisi per tipo di apparecchio e per marca. Il codice più comune è indicato per primo. **Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso (non in standby).**

- Premere e tenere premuto il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Premere e tenere premuto il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
- Inserire il codice apparecchio a cinque cifre utilizzando i tasti numerici. Il LED lampeggerà due volte.
- Ora, puntare il ONE FOR ALL verso l'apparecchio e premere **POWER**. **Se l'apparecchio si spegne significa che il telecomando ONE FOR ALL è pronto per azionare l'apparecchio.**

Se l'apparecchio non risponde al ONE FOR ALL dopo aver provato tutti i codici elencati sotto la marca dell'apparecchio, provare a ricercare il codice. Il Metodo di ricerca consente di trovare il codice corrispondente all'apparecchio eseguendo una scansione di tutti i codici contenuti nella memoria del ONE FOR ALL. Il Metodo di ricerca potrebbe funzionare anche se la marca dell'apparecchio non è affatto riportata nell'elenco.

Metodo di ricerca

- Esempio: Come cercare il codice del televisore:**
- Accendere l'apparecchio (non in standby) e puntare il telecomando ONE FOR ALL verso il televisore.
 - Premere e tenere premuto il tasto **MAGIC** fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggia due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).
 - Premere **9 9 1**. Il LED rosso lampeggerà due volte.
 - Successivamente, premere **POWER**.
 - Puntare il ONE FOR ALL verso il dispositivo. Premere quindi più volte **CH+**, fino a che, ad esempio, il televisore si spegne.
 - *Ogni volta che viene premuto il tasto CH+, il ONE FOR ALL invia un segnale POWER dal codice successivo contenuto in memoria.*
 - *Potrebbe essere necessario premere questo tasto molte volte (fino a 150) pertanto si prega di avere pazienza.*
 - Non appena il televisore si spegne, premere il tasto **MAGIC** per memorizzare il codice.

Nederlands
TV : Televisie / LCD / Plasma / Projector / Rear-projector

Direct instellen via de code

Voorbeeld: De ONE FOR ALL instellen voor uw televisie:
1. Zoek de code van het apparaat op in de codelijst. De codes worden vermeld op apparaattypen en merknaam. De meest voorkomende code wordt het eerst vermeld. **Controleer of het apparaat is ingeschakeld (niet op stand-by).**

- Druk op de **MAGIC** toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- Druk op de **MAGIC** toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
- Voer de vijfcijferige apparaatcode in met de cijfertoe- sen. De LED knippert twee keer.
- Richt nu de ONE FOR ALL op het apparaat en druk op **POWER**. **Hvis dit apparaat slukkes, er ONE FOR ALL klar til at styre dit apparat.**

Als het apparaat niet op de ONE FOR ALL reageert nadat u alle vermelde codes voor uw merk hebt geprobeerd, kunt u proberen de code op te zoeken. Met de zoekmethode kunt u de code voor uw apparaat vinden door alle codes in het geheugen van de ONE FOR ALL te doorlopen. De zoekmethode werkt mogelijk ook als uw merk helemaal niet wordt vermeld.

Zoekmethode

- Voorbeeld: Zoeken naar uw tv-code:**
- Zet de televisie aan (niet op stand-by) en richt de ONE FOR ALL op de tv.
 - Druk op de **MAGIC** toets en houd deze ingedrukt totdat de rode LED onder de POWER-toets twee keer knippert (de rode LED knippert eerst één keer en dan twee keer).
 - Druk op **9 9 1**. De rode LED knippert tweemaal.
 - Druk vervolgens op **POWER**.
 - Richt de ONE FOR ALL op het apparaat. Druk nu steeds op **CH+** totdat bijvoorbeeld de televisie uitgaat.
 - *Telkens wanneer u op de toets CH+ drukt, verzendt de ONE FOR ALL een POWER-sig-naal uit van de volgende code in het geheugen.*
 - *Misschien moet u deze toets vele keren indrukken (tot 150 keer), dus heb geduld.*
 - Zodra de televisie uitgaat, drukt u op de **MAGIC** toets om de code op te slaan.

Dansk
TV : Fjernsyn / LCD / Plasma / Projektor / Bagprojektor

Direkte programmering med kode

Eksempel: Programmering af ONE FOR ALL til dit fjernsyn:
1. Find koden til dit apparat i kodelisten. Koderne er anført efter apparattypen og fabrikat. De mest populære koder kommer først. **Sørg for, at dit apparat er tændt (ikke står på standby).**

- Hold **MAGIC**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
- Indtast din fem-cifrede kode med nummertasterne. LED'et blinker to gange.
- Ret nu ONE FOR ALL mod dit apparat og tryk på **POWER**. **Hvis dit apparat slukkes, er ONE FOR ALL klar til at styre dit apparat.**

Hvis dit apparat ikke reagerer på ONE FOR ALL, efter at du har prøvet alle koderne på listen for dit fabrikat, kan du prøve at søge efter din kode. Søgemetoden giver dig mulighed for at finde koden for dit apparat ved at gå igennem alle koderne, der er i hukommelsen på ONE FOR ALL. Søgemetoden virker muligvis også, hvis dit fabrikat slet ikke står på listen.

Søgemetoden

- Eksempel: Søgning efter din TV-code:**
- Tænd for dit fjernsyn (ikke på standby) og ret din ONE FOR ALL mod dit fjernsyn.
 - Hold **MAGIC**-tasten nede, til den røde LED-lampe under Power-tasten blinker to gange (den røde LED blinker først én gang, dernæst to gange).
 - Tryk **9 9 1**. Den røde LED blinker to gange.
 - Tryk dernæst på **POWER**.
 - Ret ONE FOR ALL mod apparatet. Tryk nu på **CH+** igen og igen, indtil f.eks. dit fjernsyn slukkes.
 - *Hver gang du trykker på CH+ tasten, sender ONE FOR ALL et POWER signal fra den næste kode i hukommelsen.*
 - *Det er måske nødvendigt at trykke på denne tast adskillige gange (op til 150 gange), så hav tålmodighed.*
 - Så snart dit fjernsyn slukker, skal du trykke på tasten **MAGIC** for at gemme koden.

Norsk
TV : Televisjon / LCD / Plasma / Projektor / Bakgrunnsprojektor

Svenska
TV : Televisión / LCD / Plasma / Projector / Retroprojector

Suomi
TV : Televisio / Plasma / Projektori / Taustaprojektori

Ελληνικά
TV : Τηλεόραση/LCD/Plasma/Μηχανές Προβολής/Μηχανές Οπίσθιας Προβολής

Русский
TV : Телевизор/ЖКД/Плазменный экран / Проектор / Светопропускающий экран

Türkçe
TV : Televizyon / LCD / Plasma / Projektör / Arkadan Projeksiyon

Polski
TV : Telewizor /LCD / Plasma /Projektor / Projektor telewizyjny

Česky
TV : Televize / LCD / plazmový panel / projektor / zpětný projektor

Magyar
TV : televízió / LCD / plazma / projektor / hátsó vetítős projektor

Direkte kodeoppsett
Eksempel: For å sette opp ONE FOR ALL for TV-en din:

- 1 Finn koden for din enhet i kodelisten. Koder er listet opp etter enhetsstype og merkenavn. Den mest populære koden står først. **Pass på at enheten er slått på (ikke i hvilemodus).**
- 2 Trykk og hold nede **MAGIC**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
- 3 Legg inn din 5-sifrede enhetskode ved hjelp av nummertastene. Lysdioden vil blinke to ganger.
- 4 Pek med ONE FOR ALL på enheten din og trykk **PÅ/AV**. Hvis enheten din slås av, er ONE FOR ALL klar for bruk på enheten din.

Att ställa in med direkt kod
Exempel: För att ställa in ONE FOR ALL för din TV.

- 1 Hitta koden för din enhet i kodelistan. Koder är listade per enhets- och märkesnamn. De populäraste koderna är listade först. **Se till att din enhet är påslagen (inte standby).**
- 2 Tryck in och håll nere knappen **M(Magic)** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LED-en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- 3 För in din femsifriga kod med hjälp av nummertapparna. LED-ljuset kommer att blinka två gånger.
- 4 Nu, rikta ONE FOR ALL mot din enhet och tryck på **POWER** om din enhet stängs av är ONE FOR ALL redo att styra din enhet.

Koodin suorasyöttö
Esimerkki: ONE FOR ALL -kaukosäätimen asetukset televisiota varten.

- 1 Etsi taulukosta laitettasi vastaava koodi. Laittekoodit on luettelut laitetyyppin ja tuotemerkin mukaisessa järjestyksessä. Yleisin koodi on merkitty ensimmäiseksi. **Varmista, että laite on päällä (ei valmiustilassa).**
- 2 Pidä **MAGIC -näppäintä** painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- 3 Anna 5-numeroinen koodi numeronäppäimien avulla. LED-valo välähtää kaksi kertaa.
- 4 Suuntaa ONE FOR ALL televisiota kohti ja paina virtanäppäintä. Jos television virta kytkeyty pois päältä, on säädin ohjelmoitu oikein.

Άμεση εγκατάσταση κώδικα
Παράδειγμα: Για να εγκαταστήσει το ONE FOR ALL για την τηλεόρασή σας:

- 1 Βρείτε τον κώδικα για τη συσκευή σας στη λίστα με τους κώδικες. Οι κώδικες αναγράφονται ανά τύπο και μάρκα συσκευής. Ο πιο δημοφιλής κώδικας αναγράφεται πρώτος. **Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε λειτουργία (όχι σε κατάσταση αναμονής).**
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά, κι έπειτα δύο φορές).
- 3 Εισάγετε τον πενταψήφιο κώδικα της συσκευής χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα. Το LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4 Τώρα, στρέψτε το ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας και πατήστε το **POWER** αν η συσκευή σας σβήσει. Το ONE FOR ALL είναι έτοιμο να χειριστεί τη συσκευή σας.

Настройка прямого кода
Пример: настройка универсального пульта ONE FOR ALL для управления телевизором.

- 1 Найдите код устройства в списке кодов. Коды упорядочиваются по типу устройства и компании-производителю. Наиболее часто используемый код приведен в списке первым. **Убедитесь, что ваше устройство включено (не находится в режиме ожидания).**
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- 3 С помощью цифровых клавиш введите четырехзначный код устройства. Светодиод мигнет два раза.
- 4 После этого направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на устройство и нажмите кнопку **POWER** (Питание). Если устройство выключится, универсальный пульт ONE FOR ALL готов к работе с ним.

Doğrudan kod ayarı
Örnek: ONE FOR ALL'i televizyonunuz için ayarlama:

- 1 Kod listesinde cihazınız kodunu bulun. Kodlar, cihaz türüne ve markaya göre sıralanmıştır. En popüler kodlar, ilk sırada belirtilmiştir. **Cihazınızın açık olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).**
- 2 **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **MAGIC** tuşuna basın ve basılı tutun.
- 3 Numara tuşlarını kullanarak **beş basamaklı cihaz kodunuza girin**. LED, iki kez yanıp söner.
- 4 Şimdi ONE FOR ALL'i cihazınıza doğru tutun ve **POWER'a** basın. **Cihazınız kapanırsa, ONE FOR ALL cihazınızı çalıştırmaya hazırdır.**

Ustawianie przy pomocy kodów
Przykład: Aby ustawić ONE FOR ALL dla twojego telewizora:

- 1 Znajdź kod dla twojego urządzenia na liście kodów. Kody wymienione są według typu urządzenia i marki. Najbardziej popularny kod zamieszczony jest jako pierwszy. **Upewnij się, że twoje urządzenie jest włączone (nie w trybie czuwania).**
- 2 Przynajmniej **przyciśnij i przytrzymaj** klawisz **MAGIC**, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku **POWER** (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).
- 3 Wprowadź pięć cyfrowy kod za pomocą przycisków numerycznych. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
- 4 Teraz, skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego urządzenia i **przynajmniej przytrzymaj przycisk POWER, jeśli twoje urządzenie jest włączone, aby sterowanie twoim urządzeniem.**

Přímé nastavení kódu
Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání ONE FOR ALL pro televizi příjemce:

- 1 V seznamu kódů najděte kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první. **Přesvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).**
- 2 Stiskněte a **přidrže tlačítko MAGIC**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 3 Pomocí tlačítek s čísly zadejte kód zařízení o pěti číslicích. Kontrolka LED dvakrát blikne.
- 4 Nyní namířte dálkové ovládání ONE FOR ALL na zařízení a **stiskněte tlačítko napájení. Pokud se zařízení vypne, je dálkové ovládání ONE FOR ALL připravené pro ovládání zařízení.**

Közvetlen kódbeállítás
Példa: A ONE FOR ALL beállításá televízióhoz:

- 1 Keresse meg készüléke kódját a kódlistán. A lista a készülékek típusa és márkája alapján van összeállítva. A leggyakoribb kód áll legelől. **Kapcsolja be a készüléket (ne készleneti üzemmódban legyen).**
- 2 **Tartsa nyomva az MAGIC gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan** (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- 3 Adja meg a **készülék ötjegyű kódját** a számgombok segítségével. A LED kettőt villan.
- 4 Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülékre, és **nyomja meg a BE-KI gombot. Ha a készülék kikapcsol, a ONE FOR ALL készen áll a vezérlésre.**

Hvis enheten ikke reagerer på ONE FOR ALL etter at du har prøvd alle kodene som er oppgitt for merket ditt, prøv å søke etter koden din. Søketometoden lar deg finne koden for enheten din ved å skanne gjennom alle kodene som finnes i minnet på ONE FOR ALL. Søketometoden kan også virke hvis merket ikke står i listen i det hele tatt.

Om din enhet inte svarar på ONE FOR ALL efter det att du har försökt alla koderna som listas för ditt märke försöker du söka efter din kod. Sökningen Metoden tillåter dig att hitta koden för din enhet genom att scanna genom alla koderna som ONE FOR ALL:s minne innehåller. Sökmetoden kan även fungera om ditt märke inte är listat alls.

Käytä tätä menetelmää, jos ohjelmälähde ei reagoi ONE FOR ALL -kaukosäätimen, vaikka kokeilet kaikkiä tuotemerkille luettuja koodoja. Hakumenetelmällä pystyt helposti kokeilemaan kaikkia ONE FOR ALL -kaukosäätimen tunnistamia laitekoodoja. Hakumenetelmä voi käyttää myös jos tuotemerkkiä ei ole luettelossa lainkaan.

Αν η συσκευή σας δεν ανταποκρίνεται στο ONE FOR ALL αφού έχετε δοκιμάσει όλους τους κώδικες που αναφέρονται για τη μάρκα σας, δοκιμάστε να αναζητήσετε τον κώδικά σας. Η Μέθοδος Αναζήτησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης αν η μάρκα σας δεν αναφέρεται καθόλου.

Если устройство не реагирует на команды универсального пульта ONE FOR ALL даже после ввода всех кодов, указанных для данного производителя, попробуйте найти свой код сами. С помощью метода поиска можно найти нужный код для устройства, проанализировав все коды, содержащиеся в памяти универсального пульта ONE FOR ALL. Этот метод также можно использовать, если производитель устройства отсутствует в списке.

İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız ONE FOR ALL'e tepki vermiyorsa, kodu aratmayı deneyin. Arama Yöntemi, ONE FOR ALL'in hafızasındaki bulunan tüm kodları tarayarak cihazınız için doğru kodu bulmanızı sağlar. Arama Yöntemi, markanız listede olmadığında da işe yarar.

Jeśli twoje urządzenie nie reaguje na ONE FOR ALL po wypróbowaniu przez Ciebie wszystkich podanych dla twojej marki kodów, spróbuj wyszukać kod. Metoda wyszukiwania pozwala znaleźć kod dla twojego urządzenia, skanując wszystkie kody zapisane w pamięci ONE FOR ALL. Metoda wyszukiwania może również pomóc, jeśli marka twojego urządzenia nie jest wymieniona.

Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení stále na dálkové ovládání ONE FOR ALL nereaguje, zkuste kód vyhledat. Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá všechny kódy obsažené v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu vyhledávání lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno.

Ha a készülék az adott márka mellett feltüntetett összes kód kipróbálása után sem reagál a ONE FOR ALL távvezérlőre, próbálja megkeresni a készülék kódját. A Kódkeresés funkció segítségével a ONE FOR ALL memóriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkeresheti a készüléknek megfelelő kódot. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

Søketmetoden
Eksempel: For å søke etter koden for TV-en din:

- 1 Slå på TV-en (ikke i hvilemodus) og pek din ONE FOR ALL mot TV-en din.
- 2 Trykk og hold nede **MAGIC**-tasten til den røde lysdioden under PÅ/AV-tasten blinker to ganger (den røde lysdioden blinker en gang og så to ganger).
- 3 Trykk **9 9 1**. Den røde lysdioden blinker to ganger.
- 4 Trykk så **PÅ/AV**.
- 5 Rett ONE FOR ALL mot apparatet. Trykk flere ganger på **CH+** inntil f.eks. TV-en slås av.
 - Hver gang du trykker på tasten **CH+** sender ONE FOR ALL et **POWER-signal** fra den neste koden som er lagret i minnet.
 - Det kan hende du må trykke på denne tasten mange ganger (kanskje 150). Så vær tålmodig.
- 6 Når TV-en slår seg av, trykk **MAGIC-tasten** for å lagre koden.

Sökmetoden
Exempel: Att söka efter din TV-kod:

- 1 Sätt på din TV (inte på standby och rikta din ONE FOR ALL mot din TV).
- 2 Tryck in och håll nere knappen **M(Magic)** tills den röda LED under knappen **POWER** blinkar två gånger (den röda LED-en kommer att blinka en gång och sedan två gånger).
- 3 Tryck **9 9 1**. Den röda LED-en kommer att blinka två gånger.
- 4 Därefter trycker du på **POWER**.
- 5 Sikte med din ONE FOR ALL på din apparat. Tryck nu på **CH+** om och om igen till din TV stängs av.
 - Varje gång du trycker på **CH+**-knappen kommer din ONE FOR ALL att skicka en **POWER-signal** från nästa kod som finns i minnet.
 - Du kanske måste trycka många gånger (upp till 150!) så ha tålmod.
- 6 Så snart som din TV stängs av tryck på knappen **M(MAGIC)** för att lagra koden.

Hakumenetelmä
Esimerkki: Televisiokoodin haku:

- 1 Kytke television virta päälle (ei valmiustila) ja suuntaa ONE FOR ALL -kaukosäädin televisiota kohti.
- 2 Pidä **MAGIC -näppäintä** painettuna kunnes virtanäppäimen alapuolinen punainen LED-valo vilkkuu kahdesti (valo välähtää ensin kerran, sitten kahdesti).
- 3 Näppäile numerosarja **9 9 1**. Punainen valo välähtää kahdesti.
- 4 Paina **virtanäppäintä**.
- 5 Suuntaa ONE FOR ALL -kaukosäädin laitetta kohti. Paina **näppäintä CH+** toistuvasti, kunnes esim. televisio kytkeyty pois päältä.
 - ONE FOR ALL lähettää jokaisella painalluksella seuraavaa muistissa olevaa koodia vastaavan **virtanäppäin**kaikisignaalin.
 - Voit joutua painelemaan tätä **näppäintä** useita kertoja (enimmillään 150 kertaa), joten **älä keskeytä liian aikaisin.**
- 6 Paina **MAGIC -näppäintä** heti television sammuttua koodin tallentamiseksi.

Μέθοδος Αναζήτησης
Παράδειγμα: Για να ψάξετε τον κώδικα της τηλεόρασή σας:

- 1 Βάλτε σε λειτουργία την τηλεόρασή σας (όχι σε κατάσταση αναμονής) και στρέψτε το ONE FOR ALL προς την τηλεόρασή σας.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MAGIC** μέχρι να αναβοσβήσει δύο φορές το κόκκινο LED κάτω από το πλήκτρο **POWER** (το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει μία φορά κι έπειτα δύο φορές).
- 3 Πατήστε **9 9 1**. Το κόκκινο LED θα αναβοσβήσει δύο φορές.
- 4 Έπειτα, πατήστε **POWER**.
- 5 Στρέψτε το ONE FOR ALL προς τη συσκευή σας. Τώρα πατήστε **CH+** ένα κι ένα, μέχρι να τεθεί εκτός λειτουργίας η τηλεόρασή σας, για παράδειγμα.
 - Κάθε φορά που πατήτε το πλήκτρο **CH+** το ONE FOR ALL θα στείλει ένα σήμα **POWER** στο επόμενο κώδικα που περιέχεται στη μνήμη.
 - Ίσως χρειαστεί να πατήσετε αυτό το πλήκτρο πολλές φορές (μέχρι και 150 φορές) οπότε να είστε υπομονετικοί.
- 6 Μόλις σβήσει η τηλεόρασή σας, πατήστε το πλήκτρο **MAGIC** για να αποθηκεύσετε τον κώδικα.

Метод поиска
Пример: поиск кода для телевизора.

- 1 Включите телевизор (он не должен находиться в режиме ожидания) и направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на него.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **MAGIC** до тех пор, пока красный светодиодный индикатор, расположенный под кнопкой **POWER** (Питание), не мигнет два раза (сначала индикатор мигнет один раз, а затем два раза).
- 3 Нажмите **9-9-1**. Красный индикатор мигнет два раза.
- 4 Затем нажмите кнопку **POWER** (Питание).
- 5 Направьте универсальный пульт ONE FOR ALL на телевизор. Затем несколько раз нажмите кнопку **CH+**, пока устройство (например, телевизор) не выключится.
 - Каждый раз при нажатии кнопки **CH+** пульт ONE FOR ALL будет посылать сигнал **POWER** (ПИТАНИЕ) из следующего кода, содержащегося в памяти.
 - Возможно, вам придется нажать эти кнопки много раз (до 150 раз), поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы.
- 6 При выключении телевизора необходимо нажать кнопку **MAGIC**, чтобы сохранить этот код.

Arama Yöntemi
Örnek: TV'nizin kodunu aramak için:

- 1 Televizyonunuzu açın (bekleme modunda değil) ve ONE FOR ALL'ü TV'nize doğru tutun.
- 2 **POWER** tuşunun altındaki kırmızı LED iki kez yanıp sönmeye kadar (kırmızı LED bir kez yanıp sönecek, sonra iki kez yanıp sönecektir) **MAGIC** tuşuna basın ve basılı tutun.
- 3 **9 9 1** tuşlarına basın. Kırmızı LED, iki kez yanıp söner.
- 4 Daha sonra **POWER'a** basın.
- 5 ONE FOR ALL'ü Cihazınıza doğru tutun. Şimdi, ör. televizyon kapanana kadar tekrar tekrar **CH+** tuşuna basın.
 - **CH+** tuşuna her bastığınızda ONE FOR ALL, hafızadaki bir sonraki koddan **POWER** sinyali gönderir.
 - Bu tuş çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 kez kadar), lütfen sabırlı olun.
- 6 Televizyonunuz kapanıncaya kadar, kodu kaydetmek için **MAGIC** tuşuna basın.

Metoda wyszukiwania
Przykład: Aby wyszukać kod twojego telewizora:

- 1 Włącz telewizor (nie w trybie czuwania) i skieruj ONE FOR ALL w stronę twojego TV.
- 2 **Przynajmniej i przytrzymaj klawisz MAGIC, do momentu dwukrotnego mrugnięcia czerwonej diody znajdującej się poniżej przycisku POWER (czerwona dioda LED błysnie raz, a potem dwa razy).**
- 3 **9 9 1**. Czerwona dioda LED błysnie dwukrotnie.
- 4 Następnie przyciśnij **POWER**.
- 5 Skieruj ONE FOR ALL w stronę urządzenia. Teraz naciskaj przycisk **CH+**, aż np. telewizor wyłączy się.
 - Z każdym naciśnięciem przycisku **CH+**, pilot ONE FOR ALL wysyła sygnał wyłączenia zasilania - **POWER** przy pomocy kolejnego, zapisanego w pamięci kodu.
 - Może okazać się konieczne wielokrotne naciśnięcie tego przycisku (nawet do 150 razy), trzeba więc zachować cierpliwość.
- 6 Jak tylko twoj telewizor się wyłączy, przyciśnij klawisz **MAGIC**, aby zapisać kod.

Metoda vyhledávání
Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:

- 1 Zapněte televizi přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namířte na něj dálkové ovládání ONE FOR ALL.
- 2 Stiskněte a **přidrže tlačítko MAGIC**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 3 Stiskněte tlačítka **9 9 1**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
- 4 Dále stiskněte **tlačítko napájení**.
- 5 Namířte dálkové ovládání ONE FOR ALL na zařízení. Dále opakovaně stiskněte tlačítko **CH+**, dokud se např. televizor nevypne.
 - Při každém stisknutí tlačítka **CH+** vyšle dálkové ovládání ONE FOR ALL signál vypnutí z dalšího kódu uloženého v paměti. Tlačítko možná budete muset stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
- 6 Jakmile se televizi přijímač vypne, uložte kód stisknutím tlačítka **MAGIC**.

Kódkeresés
Példa: televízió kódjának megkeresése:

- 1 Kapcsolja be a készüléket (ne készleneti üzemmódban legyen), és irányítsa rá a ONE FOR ALL távvezérlőt.
- 2 **Tartsa nyomva az MAGIC gombot, míg a BE-KI gomb alatti LED kétszer fel nem villan** (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- 3 **9 9 1** nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- 4 Nyomja meg a **BE-KI** gombot.
- 5 Irányítsa a ONE FOR ALL távvezérlőt a készülék felé. Nyomja a **KÖVETKEZŐ CSATORNA (CH+)** gombot addig, amíg a készülék (pl. televízió) ki nem kapcsol.
 - A **CH+** gomb megnyomásakor a ONE FOR ALL mindig küld a készülék felé.
 - Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomnia (akár 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- 6 Amint a televízió kikapcsol, nyomja meg az **MAGIC gombot** a kód mentéséhez.

