

Polk Audio SurroundBar 3000

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за приобретение Polk Audio SurroundBar 3000ИТ. С ним вы откроете для себя легендарное качество звучания Polk Audio при просмотре эфирных программ и кинофильмов. Использование всего лишь одной АС и беспроводного сабвуфера от Polk Audio позволит получить великолепный объёмный богатый звук. Polk Digital Logic обеспечивает захватывающее звуковое сопровождение ваших любимых фильмов.

Комплектация SurroundBar 3000:

- 1. Оптический кабель 1 шт.*
- 2. Блок питания 1 шт.*
- 3. Сетевой кабель 2 шт.*
- 4. Аналоговый аудиокабель mini-jack-mini-jack 1 шт.*
- 5. Пульт дистанционного управления 1 шт.*
- 6. Сабвуфер 1 шт.*
- 7. SurroundBar 1 шт.*

Важное замечание: если один или несколько компонентов SurroundBar повреждены – обратитесь к ближайшему дилеру с просьбой ремонта или замены их. Мы рекомендуем сохранять упаковку на случай возможной транспортировки SurroundBar 3000

Преимущества Polk Audio SurroundBar 3000 ИТ

1. Компактные размеры. Прекрасно подходит под большинство ЖК и плазменных телевизоров
2. 3D Audio – комбинация технологий Polk Audio SDA и Polk Audio Digital Logic приводит к ошеломляющему объёмному звучанию, чего не могут сделать обычные динамики, встроенные в телевизор
3. Звучание Polk Audio превосходно подходит для кинофильмов, эфирных программ и видеоигр.
4. Декодирование сигнала Dolby Digital
5. Сертификация энергосбережения согласно требованиям Energy Star
6. Мощный беспроводной сабвуфер, который может размещаться в радиусе до 15 метров от SurroundBar 3000
7. Использование вашего пульта дистанционного управления для контроля SurroundBar 3000

Органы управления и индикации

Передняя панель

1. **Learn** – кнопка введения SurroundBar 3000 в режим обучения управления от вашего пульта дистанционного управления
2. **Source** – кнопка выбора источника. Количество точек указывает на номер входа (1, 2 или 3)
3. **Power** – кнопка включения или перевода устройства в спящий режим. LED-индикатор может светиться или мигать зелёным, красным или оранжевым
4. **Mute** – кнопка приглушения звука. Если режим приглушения активирован, то центральный LED-индикатор будет мигать зелёным цветом
5. **Volume Up** и **Volume Down** – регулировка громкости SurroundBar 3000

Задняя панель:

6. **Главный выключатель питания** – если вы будете долго отсутствовать дома, то перед этим выключайте ваш SurroundBar 3000 этой кнопкой
7. **Гнездо подключения внешнего блока питания**
8. **Аудиовходы (1 – 3)**. При подключении телевизора или других источников звука используйте эти разъёмы, а также комплектные кабели
9. **Sync** – кнопка для согласования SurroundBar 3000 с собственным сабвуфером. (см. «Соединение SurroundBar 3000 с сабвуфером»)

Индикация центрального LED-индикатора

Нормальный режим работы

Зелёный – устройство включено

Красный – устройство в спящем режиме

Двойное мигание зелёным светом – сигнал от пульта дистанционного управления получен успешно

Медленное мигание зелёным светом – активирован режим приглушения звука Mute

Быстрое мигание зелёным светом (после нажатия кнопки Volume Up) – достигнута максимальная громкость

Быстрое мигание зелёным светом (после включения кнопкой Power) – связь с сабвуфером благополучно установлена.

Режим обучения

Мигание оранжевым светом – устройство в режиме обучения

Постоянный оранжевый свет – устройство в режиме обучения, выберите необходимую функциональную кнопку для обучения

Мигание зелёным светом – устройство успешно обучено командам стороннего пульта дистанционного управления

Мигание красным светом – устройство не смогло обучиться командам стороннего пульта дистанционного управления

Мигание красным и оранжевым светом – заранее записанные коды успешно удалены.

Индикация сигнала источника (LED-индикатор Source)

Мигает зелёным светом – определение типа сигнала (только Вход №1)

Зелёный – поступает многоканальный сигнал Dolby Digital (только Вход №1)

Синий – поступает цифровой или аналоговый стереосигнал.

Управление сабвуфером

1. Кнопка включения
2. Разъём для силового кабеля
3. Переключатель поддиапазонов вещания

Обозначение LED-индикатора на сабвуфере при включённом зелёном LED-индикаторе

Зелёный – Соединение SurroundBar 3000 и сабвуфер удалось

Медленно мигающий зелёный – Сабвуфер ищет SurroundBar 3000

Быстро мигающий зелёный – Сабвуфер соединяется с SurroundBar 3000

При включённом красном LED-индикаторе

Красный – сабвуфер в спящем режиме

Мигающий красный – сабвуфер в режиме защиты

Пульт Дистанционного Управления

1. Power – включения и выключение устройства
2. Mute – приглушение звука SurroundBar 3000
3. Source 1, 2, 3 – выбор входа источника
4. Volume Up и Volume Down – регулировка общей громкости системы
5. SUB Volume Up и SUB Volume Down – регулировка уровня сабвуфера

Технические характеристики

Суммарная мощность системы – 280 Вт

Размеры: SurroundBar 3000 – 9,53 x 89 x 5 см; Сабвуфер – 27,94 x 26,04 x 30,48 см

Вес: 2,13 кг (SurroundBar 3000), 4,81 кг (Сабвуфер)

Требования к питанию устройств: SurroundBar 3000 – 24 В, 2,5 А; Сабвуфер – 100 – 240 В, 50-60 Гц

Тип батареи в ПДУ – CR2025

Как располагать SurroundBar 3000 для получения наилучшего звучания

Это легко. Поставьте SurroundBar 3000 прямо перед вашим телевизором на комплектные резиновые ножки ровно по центру. Можно установить устройство и прямо над телевизором. Если ваш телевизор висит на стене – прямо под ним ровно по центру повесьте SurroundBar. В этом случае удалите резиновые ножки с устройства.

Как располагать сабвуфер для получения наилучшего звучания

Это очень легко. Установите сабвуфер так, чтобы комплектного силового кабеля без труда хватало до ближайшей к нему электрической розетки.

Маленький совет: если вы хотите улучшить отдачу по низким частотам, поместите сабвуфер ближе к углу комнаты.

Монтажные размеры

1. Полная высота – 9,53 см
2. Полная ширина – 88,9 см
3. Расстояние между монтажными отверстиями – 63,5 см

При монтаже SurroundBar 3000 на стену правильно выбирайте крепёж. Он должен выдерживать вес не менее 2,13 кг.

Подключение SurroundBar 3000

1. Соедините прилагаемый блок питания с SurroundBar 3000 (гнездо с пометкой 24V, 2.5A) и с электрической розеткой с помощью комплектного сетевого кабеля
2. Соедините оптический цифровой аудиовыход Вашего телевизора или игровой приставки с входом «1» SurroundBar 3000 прилагающимся оптическим кабелем (при необходимости снимите защитные колпачки с разъёмов). В случае отсутствия оптического выхода у Вашего телевизора или игровой приставки, соедините Ваш SurroundBar 3000 с помощью комплектного аналогового аудиокабеля mini-jack-mini-jack, используя входы «2» или «3». При необходимости используйте переходники (в комплект не входят).
3. Соедините сабвуфер с электрической розеткой с помощью комплектного сетевого кабеля
4. Включите сабвуфер с помощью кнопки POWER на его задней панели.
5. Включите SurroundBar 3000 с помощью кнопки POWER на его задней панели.

Подключение беспроводного сабвуфера

Просто вставьте комплектный силовой кабель в сабвуфер и в электрическую розетку и включите сабвуфер выключателем на задней панели.

Соединение сабвуфера и SurroundBar 3000

В некоторых случаях может случиться так, что SurroundBar 3000 и беспроводной сабвуфер не смогут сразу найти друг друга. В этом случае сделайте следующие операции:

1. Выключите сабвуфер с помощью выключателя на его задней панели
2. Установите переключатель на задней панели в то же положение, что и на задней стенке SurroundBar (1,2,3 или 4). В случае, если соединение не удалось, попробуйте другое положение переключателя. ВАЖНО! Положение переключателей должно быть одинаково на обоих устройствах, например, если на SurroundBar установлено положение «3», то и на беспроводном сабвуфере должно стоять то же значение.
3. Включите сабвуфер выключателем на его задней панели. Когда LED-индикатор загорится зелёным – оба устройства соединились и готовы к работе.

Как оптимизировать звучание системы в случае, если динамики вашего телевизора не отключаются

Обычно при работе SurroundBar 3000 необходимо отключить динамики телевизора. Это можно сделать через его меню (внимательно изучите инструкцию к вашему телевизору). Однако не все телевизоры оснащены такой возможностью. В этом случае вам придётся воспользоваться комплектным пультом дистанционного управления.

1. Уменьшите громкость телевизора до минимума.
2. Настройте оптимальную громкость с помощью пульта SurroundBar 3000

Оптимальная настройка громкости сабвуфера

1. Начните воспроизведение аудиотрека с насыщенными низкими частотами.
2. Подстройте громкость сабвуфера с помощью комплектного пульта дистанционного управления так, чтобы звучание сабвуфера не выделялось и не терялось на фоне звука SurroundBar 3000

Программирование SurroundBar 3000 для управления им сторонним пультом дистанционного управления

Как запрограммировать SurroundBar3000 для управления Вашим пультом дистанционного управления (на примере управлением увеличения громкости)

Важное замечание: При программировании SurroundBar 3000 должен быть включён. Если у Вашего ТВ нет функции отключения встроенных динамиков, тогда управляйте SurroundBar 3000 с прилагаемого пульта ДУ.

1. Нажмите и удерживайте кнопку LEARN на SurroundBar 3000, после этого LED-индикатор в центре панели начнёт мигать оранжевым
2. Нажмите кнопку Volume Up, при этом LED-индикатор будет гореть оранжевым
3. Нажмите кнопку Volume Up на пульте Вашего пульта ДУ, находясь при этом не далее 1-2 шагов от устройства. После удачного приёма кода LED-индикатор на SurroundBar будет мигать зелёным

Повторите эти шаги для программирования кнопок Volume Down, Power, Mute и Source.

Если SurroundBar 3000 не смог обучиться какому-либо коду вашего пульта дистанционного управления (в этом случае LED-индикатор будет мигать красным), сотрите все коды и обучите устройство заново.

Стирание всех кодов

Нажмите и удерживайте кнопку LEARN примерно 2 секунды (LED-индикатор кнопки POWER будет красным). При мигании LED-индикатора оранжевым все коды стёрты. **ВНИМАНИЕ!** Коды нельзя удалить поодиночке, только вместе. После стирания кодов вы можете обучить устройство новым кодам.

Возможные неполадки и способы их устранения

SurroundBar 3000 и/или сабвуфер не включается

- Проверьте наличие электрического тока в вашей розетке
- Проверьте плотность всех контактов: в блоке питания, в самом SurroundBar и в сабвуфере
- Проверьте, включён ли главный выключатель на задней панели

Нет звука из SurroundBar 3000

- Проверьте правильность коммутации
- Проверьте правильность выбора входа

- Возможно, на устройство подаётся сигнал неподдерживаемого формата (например, DTS)
- Проверьте уровень громкости на самом SurroundBar
- Проверьте наличие сигнала на выходах источника
- Проверьте, не включён ли режим MUTE на SurroundBar

Нет звука из сабвуфера

- Проверьте, включён ли сабвуфер
- Проверьте громкость на сабвуфере
- Проверьте, горит ли LED-индикатор на сабвуфере зелёным светом
- Проверьте, правильно ли установлены переключатели поддиапазонов вещания на обоих устройствах (см. раздел **Соединение сабвуфера и SurroundBar 3000**)

Звук из SurroundBar идёт с искажениями

- Уменьшите громкость вашего источника
- Возможно, воспроизводимая запись является некорректно записанной

Комплектный пульт дистанционного управления не функционирует

- Выньте тонкую пластиковую вставку-плёнку из батарейного отсека просто потянув за неё
- Замените элемент питания CR2025

Не слышно басового регистра

- Проверьте, включён ли сабвуфер
- Увеличьте уровень громкости сабвуфера
- Установите сабвуфер ближе к стене или в угол
- Попробуйте найти более удачное место для сабвуфера

SurroundBar 3000 не управляется моим пультом дистанционного управления

- Попробуйте обучить устройство заново
- В случае неудачи возможно, что коды вашего пульта дистанционного управления отличаются от общепризнанных. Для управления используйте пульт самого SurroundBar 3000

Звук из динамиков моего телевизора воспроизводится одновременно с SurroundBar 3000

- Попробуйте отключить динамики телевизора через его меню
- Если это не удаётся – уменьшите до минимума звук на вашем телевизоре, а для регулировки громкости используйте пульт дистанционного управления SurroundBar 3000

По всем дополнительным вопросам обращайтесь в компанию «Инфорком»:
www.inforcom-co.ru, Office@inforcom-co.ru, (495) 981-02-72