












# Montageanleitung Assembly Instruction

## Lautsprecherständer ELAC LS 30 Loudspeaker Stand ELAC LS 30

| Lieferumfang / Scope of delivery   |   |             |                              |                                     |                                    |
|--|---|-------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | Bild /<br>pic.  | Nr./<br>No. | Anzahl /<br>No. of<br>pieces | Beschreibung                        | Description                        |
|  |   | 1           | 2                            | Grundplatte                         | Base plate                         |
|  |   | 2           | 2                            | Säule                               | Column                             |
|  |   | 3           | 2                            | Montageplatte                       | Top plate                          |
|  |   | 4           | 1                            | Zubehör Set                         | Accessory set                      |
|  |  | A           | 6                            | Senkkopfschraube,<br>M6 x 20        | Counter-sunk screw,<br>M6 x 20     |
|  |  | B           | 6                            | Linsenkopfschraube,<br>M6 x 20      | Lens head screw,<br>M6 x 20        |
|  |  | C           | 8                            | Dämpfungs-Pad                       | Top pad                            |
|  |  | D           | 8                            | Klettpad                            | Velcro-pad                         |
|  |  | E           | 4                            | Gewindeschraube,<br>M4 x 16, DIN 84 | Slotted pan head screw,<br>M4 x 16 |
|  |  | F           | 8                            | Spike                               | Spike                              |
|  |  | G           | 8                            | Kontermutter, M8                    | Lock nut, M8                       |
|  |  | H           | 8                            | Spike-Unterlegscheibe               | Spike floor protector              |
|  |  | I           | 1                            | Innensechskantschlüssel,<br>4 mm    | Hexagone wrench, 4 mm              |
|  |  | K           | 1                            | Maulschlüssel, SW 13                | Wrench, size: 13 mm                |

ELAC Electroacoustic GmbH  
Rendsburger Landstrasse 215, 24113 Kiel  
Tel. 0431/64 774-0, Fax 0431/682101

[www.elac.com](http://www.elac.com)

02 1005 5263 / 181844


**ELAC**  
Klang lebt

**1.**  
Montieren Sie die Montageplatte (3) mit Hilfe der Schrauben (A) auf die Säule (2).

*Assemble top plate (3) to column (2) by means of screws (A).*

Montieren Sie die Grundplatte (1) mit Hilfe der Schrauben (B) auf die Säule (2).

*Assemble bottom plate (1) to column (2) by means of screws (B).*



**2.**  
Kleben Sie die Dämpfungs-Pads gemäß Zeichnung auf.


*Attach top pads as shown.*

Sichern Sie Ihren Lautsprecher ggf. mit Hilfe der Klett pads (D), jeweils 1x Filz- und 1x Hakenseite.

*Attach Velcro-pads to loudspeaker if required, 1x loops, 1x hooks.*

Wenn Ihr Lautsprecher eine Einschlagmutter im Gehäuseboden besitzt, nutzen Sie bitte Schraube (E) zur Sicherung.

*If your loudspeaker has a nut, please use bolt (E).*




**3.**  
Montieren und Justieren Sie die Spikes (F).

*Attach and adjust base spikes (F).*

**Anmerkung:**  
Wenn Sie einen empfindlichen Fußboden (z.B. Parkett) besitzen, sollten Sie die Spike-Unterlegscheiben (H) nutzen.

**Note:**  
*In case you have a sensitive floor surface (like hardwood or tiles) which could be damaged by the spikes, please use the spike plates included in the kit (H).*



**4.**  
Kabelverlegung...

*Cable management...*

