

## FiiO M6

### Краткая инструкция по эксплуатации

#### Описание устройства



#### Включение/выключение

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство. После чего выберите желаемый язык.
2. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы выключить устройство.

#### Зарядка

Процесс полной зарядки АКБ займет примерно 2 часа при использовании адаптера с характеристиками 5В/2А.

#### Жесты

1. Чтобы вернуться к предыдущему меню: проведите пальцем вверх по дисплею от нижнего левого участка дисплея.
2. Чтобы вернуться к главному экрану: проведите пальцем вверх по дисплею от

нижнего правого участка дисплея.

## **USB ЦАП**

Пожалуйста, скачайте драйвер для USB ЦАП на нашем сайте ( или после подключения М6 к компьютеру найдите его по следующему пути FIIO драйвер -> Windows -> USB ЦАП драйвер), затем следуйте инструкциям, как установить и использовать М6 в качестве USB ЦАПа.

Ссылка для скачивания: <http://www.fiio.com/supports>

## **Обновление прошивки**

### 1. Беспроводное обновление прошивки:

Включите Wi-Fi на Вашем устройстве и подключитесь к точке доступа интернета. Устройство автоматически выполнит поиск более новой версии прошивки. В том случае если обновления не были найдены, зайдите в настройки ("Technical support -> Firmware Update -> Online Upgrade"), чтобы проверить обновление вручную.

### 2. Обновление прошивки вручную:

Скачайте файл прошивки с нашего сайта и следуйте инструкциям по обновлению. Ссылка для скачки - <http://www.fiio.com/supports>

## **Музыкальные стриминговые приложения**

В сердце М6 находится операционная система Android, специально адаптированная под устройства FIIO. Для обеспечения бесперебойной работы системы были предварительно установлены приложения популярных стриминговых сервисов таких, как NetEase Cloud Music, MOOV, Tidal and KKBOXS, которые позволяют официально установить музыкальные стриминговые приложения «белого списка». Сейчас данный список включает NetEase Cloud Music, MOOV, Tidal, KKBOX, Spotify, Qobuz, Roon and Deezer; в дальнейшем список может расширяться. Вы можете также удалить любое из приложений, зайдя в «Настройки»-> «Основные» -> «Приложения» и пометив нужное приложение на удаление.

## **Примечания и меры предосторожности**

★ Не ремонтируйте и не разбирайте устройство самостоятельно и не помещайте его в воду.

★ Пожалуйста, заряжайте батарею на регулярной основе, чтобы обеспечить срок службы батареи, если Вы длительное время не используете устройство.

★ Вы возможно не сможете услышать внешние шумы во время использования наушников. Для Вашей безопасности избегайте использования наушников в опасной ситуации.

★ Рекомендуется использовать подходящее зарядное устройство. В случае использования высоковольтного адаптера устройство может быть повреждено.

★ В том случае если устройство зависнет необходимо зажать кнопку питания на 10 секунд – это приведет к перезагрузке.

Ознакомьтесь с важной информацией о безопасности перед использованием устройства. Следуйте предупреждениям и инструкциям о мерах предосторожности и правилах утилизации, приведенным ниже, чтобы избежать травм, а также повреждения устройства.

## **БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА**

Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства.

Используйте только одобренные компанией Fiio аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания Fiio не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией Fiio.

Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю.

Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств.

Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву.

Берегите устройство от повреждений. Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора.

Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы.

Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ.

Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током.

Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы.

Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении

проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям. Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами.

При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание.

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха. Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости.

Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться.

Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Bluetooth 4.2 aptX.

Дисплей 3.2" 800\*480.

Память: 2Гб + TF-карта до 512 Гб.

USB Type-C

## **РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ**



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.

## **СЕРВИС**

При обнаружении неисправности устройства обратитесь в сервисный центр производителя.

Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте <http://www.blade.ru/?id=36>

Использовать строго по назначению.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

## **ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ:**

Изготовитель: FiiO Electronics Technology Co., Ltd. / ФиоЭлектроникс Текнолоджи Ко., Лтд.

Адрес изготовителя: 2/F, F Building, Hougang Industrial Zone, Shigang Village, Huangshi West Road, Baiyun District, Guangzhou, China / 2/Ф, Здание Ф, Хуганг Индастриал зон, Шиганг Вилладж, Хуанши Вест роуд, Баюнь Дистрикт, Гуанчжоу, Китай. Страна изготовления: Китай. Товар сертифицирован. Соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств». Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники". Информация об импортере, уполномоченной организации, ЕАС сертификации и дата изготовления указаны на упаковке.

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы - 2 года.

**LILL**