



MUSIC SYSTEMS

## Hegel HD2

**внешняя звуковая карта  
класса High End**



**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**



## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поздравляем вас с приобретением устройства HEGEL!

Конструкция продуктов HEGEL базируется на простой философии:


Устройства для воспроизведения звука должны воспроизводить музыкальный сигнал чисто и естественно.

Аппараты HEGEL с лаконичным скандинавским дизайном должны удачно вписываться в любой интерьер.

Устройства должны иметь простое управление и производиться по самым высоким стандартам.

Вся продукция HEGEL ориентирована на воспроизведение звука акустических инструментов в концертном зале. Музыка должна звучать точно так, как в оригинале, и лишь качество записи может быть ограничивающим фактором.

*Наша цель – предложить вам наилучшее качество звучания музыки!*



## РАЗЪЕМЫ

HD2 оснащён одним входом USB-B, одной парой аналоговых выходов RCA и одним коаксиальным цифровым выходом SPDIF.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Соедините компьютер и HD2 кабелем USB. При включении компьютера он автоматически определит и установит HD2 как внешнюю звуковую карту. Система готова к работе. В случае возникновения проблем вы можете получить консультацию на сайте производителя по адресу: [www.hegel.com/hd2\\_qa.htm](http://www.hegel.com/hd2_qa.htm). HD2 получает необходимое электропитание от компьютерного порта USB.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К АНАЛОГОВОМУ УСИЛИТЕЛЮ

Соедините разъемы «L» и «R» аналогового выхода HD2 с соответствующими входами усилителя посредством аудиокабеля RCA. Примечание: не используйте входы усилителя, помеченные как «Phono», «Main in» или «Home Theatre». В случае возникновения затруднений воспользуйтесь руководством по эксплуатации усилителя.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПАРЫ АКТИВНЫХ КОЛОНОК

1. Установите уровень громкости в компьютере на минимальное значение.
2. Подключите колонки к аналоговому выходу вашего HD2.
3. Включите воспроизведение и установите необходимый уровень громкости.

### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦИФРОВОМУ УСИЛИТЕЛЮ ИЛИ ЦАП

1. Соедините цифровой выход HD2 с соответствующим входом усилителя посредством коаксиального цифрового кабеля.
2. Система готова к работе.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Разрешение ЦАП:	24 бит/192 кГц, многоуровневый сигма-дельта
Цифровые входы:	1 USB
Цифровые выходы:	1 коаксиальный
Аналоговые выходы:	1 пара RCA
Частотная характеристика:	0 – 50000 Гц
Соотношение сигнал/шум:	> 120 дБ
Искажения:	<0.005%
Питание:	по шине USB
Габариты (В x Ш x Г):	50 x 98 x 120 мм
Вес:	1 кг

## ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Устройства Hegel открывать и ремонтировать могут только специалисты, имеющие сертификацию компании Hegel. Внутри использованы электронные компоненты, способные вызвать удар электрическим током. Вторжение внутрь устройства лица, не имеющего надлежащей квалификации, может стать причиной серьезной травмы или повреждения самого устройства.

Вскрытие устройства персоналом, не имеющим на то разрешения, делает гарантию недействительной. Не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги.

