




MUSIC RACK ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Item	Part Name	Shape	Q'ty
1	Music Rack		1
2	Knob Bolt		4


Step 1



Knob Bolt를 제품 후면의 홈에 볼트가 반정도 들어가게 손으로 돌려서 고정한다.

On the rear of the instrument, insert the bottom two Knob Bolts and screw in halfway.


Step 2



보면판을 반정도 고정된 Knob Bolt에 위에서 밑으로 끼워 놓는다.

Lower the music rack rear slots onto the Knob Bolts.


Step 3



보면판 후면에 Knob Bolt 두개를 손으로 돌려서 완전히 고정하고 반정도 고정된 볼트를 완전히 고정한다.

Insert the top two Knob Bolts into the round music rack holes and tighten. Then tighten the bottom two Knob Bolts.

Step 4



보면판이 완전히 고정된 상태.

The music rack is now attached and ready for use.