

# Rega Exact

## Звукосниматель типа MM

### Коммутация

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННЫХ КАБЕЛЯХ ПИТАНИЯ!**

### Коммутация

Подключите провода тонарма согласно схеме, приведённой в оригинальной инструкции  
Rear Cartridge View – Вид с тыльной стороны звукоснимателя  
Red – красный провод  
Green – зелёный провод  
White – белый провод  
Blue – синий провод  
R- группа клемм правого канала  
L- группа клемм левого канала

### Важные замечания:

- 1) Выставьте на своём тонарме давление прижимной силы иглы 1,75 г
- 2) Максимально сильно затяните винты, крепящие звукосниматель к Вашему тонарму
- 3) Внимательно изучите инструкцию к Вашему тонарму или проигрывателю виниловых дисков

### Нововведения

Мы разработали собственную технологию расположения и намотки катушек с магнитопроводом, которая позволила уменьшить материалозатраты проволоки на 1/3, что привело к снижению массы головки звукоснимателя

### Упаковка

Мы внимательно изучили вопросы упаковки звукоснимателей и предлагаем простое и надёжное решение в виде компактного пластикового футляра. Он не только надёжно защитит Ваш новый звукосниматель во время транспортировки, но и привлечёт внимание стильным дизайном. В Exact используется цельная алмазная игла, выточенная из прямоугольной заготовки.

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СНИМИТЕ ЗАЩИТНУЮ КРЫШКУ С ИГЛЫ ЗВУКОСНИМАТЕЛЯ!**

### Технические характеристики

Выходное напряжение – 6,8 – 7,2 мВ  
Тип заточки иглы — Vital. Игла из алмаза  
Крепёж на тонарме – трёхточечный  
Катушки – параллельные с высокой отдачей  
Цвет - жёлтый